



## Mål:

at hindre opstigning af fugt og radon i det isoleringsfyldte mellemrum fundament/bundplade



Diverse hulrum i forbindelse med isoleringens placering fyldes ud med fugeskum (som skæres plant) eller som i dette tilfælde en svumning med en polymerholdig cementbaseret fliseklæb.



Her er FlexJoint Standard smurt min. 50 mm. ud på fladerne på hver side af samlingen. I den våde masse er lagt en glasfiber, som er presset ned i FlexJoint og formet efter underlaget.

FlexJoint tillades at hærde min. 24 timer



FlexJoint / Glasfiber i rende og lagt hen over isolering.



Afslutningsvis fyldes glasfiber matrixen op med Sealco Brush membran. Skal udføres i 2 lag, over 2 dage.

Man må ikke færdes/træde på membranen efterfølgende (idet underlaget er blødt og kan give efter).

Spørgsmål rettes til [www.TCwaterstop.dk](http://www.TCwaterstop.dk)

**+45 30 70 46 49**